

Comparto Frigorifero

- A. Pannello comandi
- B. Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
- C. Luci a LED (a seconda del modello)
- D. Ripiani
- E. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
- F. Cassetto frutta e verdura
- G. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
- O. Balconcini
- P. Fermabottiglie (se in dotazione)
- Q. Balconcino bottiglie

- Zona meno fredda
- Zona intermedia
- Zona più fredda
- Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

- H. Stop Frost (se disponibile)
- I. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
- L. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
- M. Cassetto inferiore (zona di congelamento)
- N. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Nota: Tutti i cassetti, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.

Le temperature per la conservazione ideale degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni a corredo del prodotto.

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

Ventola

La ventola è preimpostata come ATTIVA.

E' possibile attivare/disattivare la ventola premendo contemporaneamente per 3 secondi i tasti e . La spia 6th Sense Fresh Control illuminata indica che la ventola è attiva e che di conseguenza la funzione 6th Sense Fresh Control è attivata. Se la temperatura ambiente supera i 27°C o se sui ripiani in vetro sono presenti gocce d'acqua, è indispensabile che la ventola sia attiva per garantire la corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione della ventola consente di ottimizzare i consumi energetici.

Nota: dopo un eventuale blackout o spegnimento dell'apparecchio, la ventola si riattiva automaticamente.

Congelamento Rapido (Fast Cool)

Premere per 3 secondi il pulsante per raffreddare velocemente il comparto frigorifero o 6 ore prima di inserire nel comparto congelatore grandi quantità di alimenti da congelare. Quando la funzione è attiva, l'icona si illumina. La funzione si disattiva automaticamente dopo 30 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il pulsante per 3 secondi. **Nota:** Non mettere a contatto i cibi da congelare con altri già congelati.

Stand-by

Premere per 3 secondi per disattivare l'apparecchio. In modalità Stand-by, sul display non si illumina alcuna icona e la luce nel comparto frigorifero non è attiva. Per riattivare il prodotto è sufficiente una breve pressione del tasto. **Nota:** questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.


Funzione 6th Sense Fresh Control

Permette di raggiungere rapidamente le condizioni di conservazione ottimali per quanto riguarda la temperatura e l'umidità all'interno dell'apparecchio. Perché funzioni correttamente, è necessario che anche la ventola sia attiva.

Temperatura del comparto frigorifero

E' possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante .

Le regolazioni possibili sono cinque. Dalla temperatura meno fredda (sinistra) alla temperatura più fredda (destra)



Cosa fare se...	Possibili cause:	Soluzioni:
Il pannello di controllo è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere nella modalità Stand-by. Potrebbe esserci un problema di alimentazione elettrica dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio tramite il pulsante Stand-by Verificare che: - non vi sia un'interruzione di corrente - la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'eventuale interruttore bipolare di rete sia nella posizione corretta (consenta cioè l'alimentazione dell'apparecchio) - le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti - il cavo di alimentazione non sia rotto.
La luce interna non funziona.	Potrebbe essere necessario sostituire la luce. L'apparecchio potrebbe essere nella modalità Stand-by	Modelli con lampadina: scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, controllare la lampadina e sostituirla, se necessario, con una nuova (vedi capitolo "Sostituzione lampadina o LED"). Modelli con luci a LED: contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato. Attivare l'apparecchio tramite il pulsante Stand-by
La temperatura all'interno dei compartimenti non è abbastanza fredda.	Le cause potrebbero essere varie (vedi colonna "Soluzioni")	Verificare che: - le porte si chiudano correttamente - l'apparecchio non sia installato vicino ad una sorgente di calore - la temperatura impostata sia adeguata - la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita
C'è acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito.	Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedi capitolo "Manutenzione e Pulizia dell'apparecchio")
Il bordo anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della battuta della guarnizione porta è caldo.	Non è un difetto. È un effetto voluto per prevenire la formazione di condensa.	Non è necessaria una soluzione.
Gli indicatori della temperatura del comparto frigorifero lampeggiano come indicato in figura:	Allarme Malfunzionamento L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.	Chiamare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzata.